



## ROLLER GRILL

### Аппарат для приготовления хот-догов CS 0E/ CS 3E/CS 4E/ HD 4

Аппарат предназначен для варки на пару сосисок и хранения их в теплой и влажной среде, благодаря воде налитой в бак.

На баке с водой находится стеклянная колба, внутри которой находится корзина из двух частей: одна для сосисок, которые нужно приготовить, другая – для готовых сосисок. Сосиски не вступают в непосредственный контакт с водой.

3 или 4 нагреваемых штыря помогают поджаривать булочки изнутри.

Регулятор позволяет устанавливать температуру ТЭНа нагревающего как воду, так и штыри. Для непрерывной работы переведите регулятор в положение С.

Оборудование предназначено для профессионального использования и должно обслуживаться квалифицированным персоналом. Применяется для снэк-баров, кафе, специализирующихся на приготовлении фастфуд.

#### Технические характеристики.

Модель	Мощность	Напряж.	Ток	Размеры	Вес
CS 0 E	0.65	230 В	3А	440x300x400	9кг
CS 3 E	0.65	230 В	3А	440x300x400	9кг
CS 4 E	0.65	230 В	3А	440x300x400	9кг
HD 4	0.50	230 В	3А	260x220x300	4кг

#### Установка

Для подключения к сети перелетного тока 220 В 50 Гц хот-догов аппарат имеет электрокабель с "евровилкой".

Φ 0 3 |

фаза/ноль/земля

Не размещайте ваш электроприбор вблизи увлажнителей

или

источников пара.

#### Включение

На панели /правления находятся:

? ручка включения и установки температуры

? индикаторная лампа, включения в сеть.

Перед включением необходимо промыть мыльным раствором стеклянную колбу и емкость для воды.

Перед началом работы емкость для воды заполняется водой до половины. Для включения необходимо повернуть ручку установки температуры на "max".

После того как вода нагреется, ручка переводится на более низкую температуру, необходимую для поддержания сосисок в горячем состоянии.

**Составные части**

1. Крышка
2. Корзина
3. Стеклоянная колба
4. Ёмкость для воды
5. Кабель питания
  
6. Регулятор
7. Регулятор температуры
8. Лампа индикатора
9. Нагревательный элемент
10. Нагреваемые штыри