



Аэрогриль AG 6000 AirChef
Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель, мы рады, что вы выбрали этот аэрогриль Steba, и благодарим вас за доверие.

Для того, чтобы вы могли эксплуатировать прибор в течение длительного времени, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием руководства по эксплуатации.

Гарантийный срок - 24 месяца на производственные дефекты и дефекты материалов.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ + РУЧНОЙ РЕЖИМ

Аэрофри	Приготовление продуктов с хрустящей корочкой с использованием небольшого количества масла или без него (Верхний нагрев).
Запекание	Приготовление курицы, мяса, овощей. Обычно для этих рецептов используется духовка или открытый огонь (Верхний нагрев).
Гратен	Для приготовления продуктов с золотистой корочкой рекомендуется гратинирование (Верхний нагрев).
Выпечка	Для выпечки, десертов, сладостей.
Сушка	Для сушки мяса, фруктов и овощей. Получение снежков для здорового питания и перекусов (Верхний нагрев).
Гриль	Приготовление на гриле, придание продуктам характерного аромата и гриль-полосок (Нижний нагрев или верхний+нижний нагрев).

Томление	Длительное приготовление продуктов при низкой температуре.
Жарка	Интенсивная обработка продуктов при высокой температуре.
Тушение	Тушения мяса и овощей при невысокой температуре с открытой крышкой.
На пару	Приготовление продуктов на пару с открытой крышкой.
Подогрев	Для поддержания тепла у готовых блюд или для разогрева.
Ручной режим	Установка температуры и времени вручную в соответствии с предпочтениями пользователя.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Чаша-сковорода с антипригарным покрытием и рельефной поверхностью для жарки, выпечки, тушения и приготовления соусов



Решетка для гриля с антипригарным покрытием



Корзина конвекционная для аэрофритюра, запекания, сушки и приготовления на пару



Решетка-гриль из хромированной стали



Щипцы кухонные для переворачивания и подачи



Прихватки силиконовые, термостойкие



Щеточка для чистки



Крышка с ручкой из нержавеющей стали

РЕКОМЕНДАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Защита от брызг. Располагается под крышкой прибора и защищает нагревательный элемент от брызг. Регулярно очищайте защиту от скопившихся капель и брызг после приготовления.

Отображение температуры C/F. В режиме ожидания нажмите одновременно кнопки Температура и Предварительный нагрев, чтобы изменить режим отображения температуры с градусов Цельсия на градусы по Фаренгейту, на дисплее будет отображаться символ C или F. После выбора нужной уста-

новки, она будет применена через 3 секунды.

Режим ожидания и автоматическое отключение. Прибор переходит в режим ожидания через 1 минуту бездействия или если с панелью управления не производятся никакие действия. Прибор выключится автоматически через 5 минут бездействия или если с панелью управления не производятся никакие действия.

- Вентилятор прибора всегда работает, когда работает нагревательный элемент.
- Если открыть крышку прибора, то в его работе возникает пауза, нагревательный элемент и вентилятор перестают работать.

Прибор продолжит выполнение программы, как только крышка будет закрыта.


- Прибор оснащен функцией контроля ошибок. При появлении на дисплее сообщения об ошибках E1, E2, E3, E4, E5 выключите и снова включите прибор (отсоедините его от сети), если это не поможет обратитесь в сервисный центр. Код ошибки E6 (перегрев) означает, что вам нужно добавить воду в чашу или немедленно выключить прибор во избежание опасности (для программ **На пару**, **Тушение и Томление**).

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом работы с прибором следует внимательно изучить руководство по его эксплуатации.
2. Аэрогриль Steba предназначен для домашнего использования и не предназначен для использования на открытом воздухе и коммерческого использования.
3. Во время работы прибора его внешние поверхности нагреваются до высоких температур. Пожалуйста, не прикасайтесь к ним во избежание ожогов.

4. Держите прибор вдали от детей. Детям запрещается играть с прибором и использовать его.
5. Если прибор не используется, отключайте его от сети питания, вытащив вилку из розетки.
6. Устанавливая прибор, убедитесь, что вокруг него есть свободное пространство не менее 15 см с каждой стороны, которое необходимо для свободной циркуляции воздуха вокруг прибора.
7. Данный прибор предназначен для приготовления только продуктов питания. Не помещайте в него металлические предметы, бумагу, пластик во избежание пожара и иных повреждений.
8. Перед перемещением прибора обязательно отключайте его от сети питания и подождите, пока прибор остынет.
9. Запрещается использование прибора с внешними таймерами и пультами дистанционного управления.
10. Не используйте прибор в качестве фритюрницы (для приготовления продуктов, погруженных в масло).

ОПИСАНИЕ КНОПОК

Включите прибор в электрическую сеть и нажмите кнопку питания .

Кнопка питания и дисплеи загорятся. Дисплеи показывают температуру (слева) и время приготовления (справа). Повернув регулятор, вы сможете выбрать одну из 11 предустановленных программ, а также изменить температуру или время приготовления.

Регулировка температуры

Нажмите кнопку **Температура**, поверните регулятор для установки температуры приготовления. Также регулятор используется для вы-

бора программы. Если необходимо поменять температуру выбранной программы, используйте кнопку **Температура**. Поверните регулятор до нужного значения температуры, а затем нажмите кнопку **Старт/Стоп**.

Если выбран режим ГРИЛЬ, нажмите кнопку **Температура** для выбора температурного режима:

LOW (низкая) – 150°C

MED (средняя) – 175°C

HIGH (высокая) – 205°C

MAX (максимальная) – 230°C

Регулировка времени

Нажмите кнопку **Время**, поверните регулятор для установки времени приготовления, выберите нужную программу и отрегулируйте время. Затем нажмите кнопку **Старт/Стоп**, чтобы начать приготовление.

Кнопка СТАРТ/СТОП

После установки температуры и времени приготовления нажмите кнопку **Старт/Стоп** для запуска выбранной программы.

Во время предварительного нагрева нажмите кнопку **Старт/Стоп** для того, чтобы поставить

процесс нагрева на паузу. На дисплее отобразится «--», нажмите снова кнопку **Старт/Стоп**, чтобы возобновить нагрев.

Если во время выполнения программы нажать кнопку **Старт/Стоп**, выполнение программы будет поставлено на паузу, таймер остановится. Нажмите кнопку **Старт/Стоп** снова, чтобы возобновить процесс приготовления.

Предварительный нагрев

После выбора предустановленной программы нажмите кнопку **СТАРТ/СТОП** для начала предварительного нагрева.

Время и температура настраиваются автоматически для каждой программы приготовления и могут быть изменены, однако время и температура предварительного нагрева не могут быть отрегулированы.

Световой индикатор нагрева будет включен.

Предварительный нагрев занимает примерно 5 минут в зависимости от выбранного температурного режима.

ПРИМЕЧАНИЕ: предварительный нагрев есть только у режимов Аэрофри, Запекание, Выпечка, Жарка и Ручной режим.


Если вы хотите пропустить этап предварительного нагрева, нажмите кнопку **ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАГРЕВ** и прибор сразу перейдет к процессу приготовления.

Добавление продуктов

После того, как процесс предварительного нагрева завершен, прибор издаст звуковой сигнал, индикатор будет мигать и на дисплее появится надпись **ADD FOOD (ДОБАВЬТЕ ПРОДУКТЫ)**.

Откройте крышку и поместите продукты в прибор. После того, как прибор будет закрыт, начнется процесс приготовления и таймер запустит обратный отсчет времени. Если в процессе приготовления возникнет необходимость открыть крышку прибора, процесс приготовления будет прерван и прибор встанет на паузу. После того, как крышка прибо-

ра будет закрыта, процесс приготовления автоматически продолжится. Кнопку **СТАРТ/СТОП** нажимать не нужно.

Во время процесса приготовления температура и время могут быть отрегулированы путем нажатия соответствующих кнопок - **ТЕМПЕРАТУРА, ВРЕМЯ** и поворотного регулятора. По окончании приготовления прибор издаст 5 звуковых сигналов и на дисплее отобразится надпись **END (КОНЕЦ)**. Нагрев прекратится, а вентилятор продолжит работу в течение 1 минуты. Если процесс приготовления необходимо прервать в середине, просто нажмите кнопку питания .

ТЕМПЕРАТУРА И ВРЕМЯ РАБОТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: для установки времени используйте поворотный регулятор.

ПРИМЕЧАНИЕ: для программ **На пару**, **Тушение** и **Томление** на дисплее отобразится код ошибки E6, если выбранная температура будет выше предустановленной, поскольку эти программы требуют добавления воды для приготовления. Если температура будет выше, то вода выкипит. Код ошибки E6 означает, что Вам нужно добавить воду или немедленно выключить прибор во избежание опасности.

Программа	Время (по умолчанию)	Температура (по умолчанию)	Время (диапазон)	Температура (диапазон)	Крышка
Аэрофри	18 мин	205°C/400°F	1-60 мин	50-230°C/120-400°F	Закрыта
Сушка	6 ч	70°C/160°F	30 мин-24 ч	50-95°C/120-200°F	Закрыта
Запекание	25 мин	205°C/400°F	1-60 мин	50-220°C/120-425°F	Закрыта
Выпечка	15 мин	175°C/350°F	1-60 мин	50-205°C/120-400°F	Закрыта
Гратен	10 мин	205°C/400°F	1-60 мин	50-230°C/120-450°F	Закрыта

Программа	Время (по умолчанию)	Температура (по умолчанию)	Время (диапазон)	Температура (диапазон)	Крышка
Гриль	20 мин	150°C LOW/300°F	1-30 мин	нет	Закрыта
		175°C MED/350°F			
		205°C HIGH (default)/400°F			
		230°C MAX/450°F			
Ручной режим	1 мин	50°C/120°F	1-60 мин	50-230°C/120-450°F	Закрыта или Открыта
Подогрев	120 мин	60°C/140°F	10 мин-10 ч	50-80°C/120-175°F	Открыта
На пару	20 мин	100°C/215°F	1 мин-90 мин	нет	Открыта
Тушение	30 мин	95°C/205°F	1 мин-180 мин	90-100°C/195-210°F	Открыта
Жарка	30 мин	230°C/450°F	1 мин-60 мин	50-230°C/120-450°F	Закрыта или Открыта
Томление	180 мин	85°C/185°F	10 мин-10 ч	70-95°C/160-200°F	Открыта

ЧИСТКА И УХОД

1. Перед тем, как приступить к чистке прибора, отключите его от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Внутреннюю и внешнюю поверхности прибора следует очищать мягкой хлопковой тканью или губкой, слегка смоченной в нейтральном моющем средстве, и водой.
3. Чашу, корзину, решетку гриля и стеклянную крышку разрешается мыть в посудомоечной машине.
4. НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для очистки прибора и аксессуаров абразивные средства.
5. Перед установкой аксессуаров в прибор следует их тщательно высушить.
6. ПОЖАЛУЙСТА, не очищайте трубки нагревательного элемента прибора.
7. НИКОГДА не помещайте прибор в воду.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ:

1. При обращении в неавторизованный сервисный центр;
2. На неисправности изделия, возникшие в результате:
 - а) нарушения пользователем предписаний инструкции или ошибочных действий;
 - б) превышения эксплуатационных возможностей прибора;
 - в) механического повреждения, вызванного внешними ударами или любым иным воздействием;
 - г) попадания на электронные компоненты и механизмы жидкостей или инородных предметов;
3. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации.

