

Haier

МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ КЕУДЕГЕ МҰЗДАТҚЫШ KO'KSIDAGI MUZLATISH

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (ПАСПОРТ)
ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ (ПАСПОРТ)
FOYDALANUVCHI UCHUN QO'LLANMA (PASSPORT)

Модель / Моделі / MODEL

HCE100R*

HCE150R*

HCE200R*

HCE251R*

HCE301R*

HCE380R*

HCE430R*

HCE520R*

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием устройства. Сохраните его для дальнейшего использования.

Мұны мәжіят оқып шығының құрылғыны қолданар алдында нұсқаулықты қараңыз. Оны болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.
İltimos, buni diqyat bilan o'qing qurilmani ishlatisdan oldin qo'llanma. Kelajakda foydalanish uchun uni saqlang.

СПАСИБО

Благодарим вас за выбор продукции Haier.

Перед использованием внимательно прочтайте настоящее руководство. Руководство содержит важную информацию, которая может помочь вам обеспечить безопасную правильную установку, а так же ежедневное использование и техническое обслуживание устройства.

Храните данное руководство в удобном месте, чтобы вы всегда могли воспользоваться им для безопасного и правильного использования устройства.

Предупреждение об опасности



Внимание! Важная информация по технике безопасности



Общие сведения рекомендации



Экологические сведения



Утилизация

Данная маркировка на изделии, принадлежностях или документации указывает на то, что изделие не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Во избежание возможного нанесения вреда окружающей среде или здоровью людей в результате неправильной утилизации отхода, пожалуйста, отделяйте эти изделия от других видов отходов и утилизируйте их соответствующим образом в целях рационального повторного использования материальных ресурсов.

Пользователям следует обратиться либо к розничному продавцу у которого они приобрели этот продукт, либо в местный орган власти, чтобы узнать, где и как они могут сдать изделия на экологическую безопасную переработку. Коммерческие пользователи должны связаться со своим поставщиком и проверить условия договора покупки.

Это изделие и его электронные комплектующие не должны смешиваться с другими промышленными отходами для целей утилизации.

ВНИМАНИЕ!

Опасность травмы или удушья!

Отключите устройство от источника питания. В целях безопасности при утилизации старого морозильного ларя выньте вилку сетевого шнура из розетки, перережьте сетевой кабель и утилизируйте его вместе с вилкой. Снимите двери, чтобы дети не смогли закрыться внутри ларя.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте удлинитель, может привести к снижению напряжения и создания плохих условий для запуска компрессора.

СОДЕРЖАНИЕ

RUS

Перед началом эксплуатации

Меры предосторожности4
Комплектация и управление5
Перед использованием.....	.6

Начало эксплуатации

Установка6
Заморозка продуктов6
Разморозка6

Техническое обслуживание и ремонт

Регулярное техническое обслуживание.....	.7
Устранение неисправностей.....	.7
Послепродажное обслуживание.....	.8

Технические данные

Технические характеристики8
Установка колес23
Гарантийный талон24

Документы и аксессуары:

Модель	Ключи	Корзина	Скребок для льда	Колеса	Документы
HCE100R*	нет	1	1	-	Инструкция, наклейка энергоэффективности
HCE150R*	нет	1	1	-	Инструкция, наклейка энергоэффективности
HCE200R*	нет	1	1	-	Инструкция, наклейка энергоэффективности
HCE251R*	нет	2	1	-	Инструкция, наклейка энергоэффективности
HCE301R*	нет	2	1	-	Инструкция, наклейка энергоэффективности
HCE380R*	да	2	1	-	Инструкция, наклейка энергоэффективности
HCE430R*	да	2	1	-	Инструкция, наклейка энергоэффективности
HCE520R*	да	2	1	-	Инструкция, наклейка энергоэффективности
HCE380RFC	да	2	1	4	Инструкция, наклейка энергоэффективности
HCE430RFC	да	2	1	6	Инструкция, наклейка энергоэффективности
HCE520RFC	да	2	1	6	Инструкция, наклейка энергоэффективности


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Используйте это устройство только по назначению в соответствии с настоящим руководством по использованию и уходу.
- Данный морозильный ларь предназначен для бытовой и коммерческой эксплуатации.
- Допускается использование морозильного ларя детьми, начиная с 8 лет и старше, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, без опыта и достаточных знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию данного прибора и осознают потенциальную опасность. Детям запрещено играть с изделием. Дети не допускаются к чистке устройства без надзора взрослых.
- Морозильный ларь должен быть расположен так, чтобы был обеспечен доступ к розетке.
- Если шнур питания поврежден или изношен, во избежание риска, он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистом с соответствующей квалификацией.
- Вентиляционные отверстия в корпусе морозильного ларя или встроенных компонентах не должны быть заблокированы.
- Не повредите контур циркуляции хладагента.
- Не используйте электроприборы внутри отсеков для хранения продуктов, если только они не рекомендованы производителем.
- Если лампы подсветки повреждены, во избежание опасности. Они должны быть заменены производителем, его сервисным агентом или специалистом с соответствующей квалификацией.
- Не храните в морозильном ларе взрывчатые вещества, такие как аэрозольные баллоны с легко воспламеняющимися веществами.
- В целях обеспечения оптимального эффекта замораживания эксплуатируйте морозильные лари при рекомендованной температуре окружающей среды. Не используйте морозильные лари при температуре ниже -15C. Не рекомендуется часто или в течение длительного времени использовать морозильные лари вне температурного диапазона климатического класса, в особенности в целях корпоративного использования.
- Так как в морозильном ларе используются легковоспламеняющиеся хладагенты, необходимо соблюдать крайнюю осторожность при установке, перемещении, обслуживании и утилизации прибора.
- В морозильных ларях с подсветкой есть встроенный выключатель. При открытии двери подсветка включается автоматически и так же автоматически выключается после его закрытия (поддерживается не для всех моделей). Лампа защищена прозрачной панелью.

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, улучшающие работу изделия, без предварительного извещения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ


Модели с электронным управлением:




A - Дверь
B - Уплотнитель
C - Внутреннее освещение (при наличии)
D - Корпус
E - Камера
F - Вентиляционная решетка

G - Панель управления
H - Корзина
I - Компрессорная ниша
J - Компрессор
M - Пробка сливного отверстия
N - Петли*

*На моделях HCE 100/150 имеется конструктивная особенность, применяются 2 разные петли. (Левая петля с пружиной, правая без пружины)



- 1 выбор режима суперзаморозка
- 2 изменение температуры
- 3 разблокировка/ блокировка панели управления
- 4 индикатор режима суперзаморозки (Sd)



Нажмите на любую кнопку для активации.

Чтобы заблокировать или разблокировать панель управления, нажмите и удерживайте кнопку 3 в течение 3 секунд.

Настройка температуры

Нажмите (2), чтобы отрегулировать значение температуры.

Настройки функций (при наличии)

Чтобы активировать функцию суперзаморозки, нажмите и удерживайте 3 сек кнопку 1, пока не загорится индикатор режима суперзаморозки (4).

Функция суперзаморозки отключится автоматически через 56 часов в целях экономии электроэнергии. Когда эта функция включена, энергопотребление повышается.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Полнотью удалите упаковку. Перед тем, как начать установку, убедитесь, что все упаковочные материалы удалены и утилизированы в соответствующим образом в недоступное для детей место.
- Если после удаления упаковки на морозильном ларе обнаружены повреждения, обратитесь к торговому представителю.
- Параметры сети электроснабжения должны соответствовать номинальным значениям, указанным в табличке с техническими данными, и местному законодательству.

УСТАНОВКА

- Морозильный ларь следует устанавливать в сухом, хорошо вентилируемом помещении вдали от прямых солнечных лучей или источников тепла (радиаторов, нагревателей, кухонных приборов, теплых полов и т.д.).
- Оставьте зазор приблизительно в 10 см между морозильным ларем и окружающими его предметами для обеспечения вентиляции и рассеивания тепла.
- Рекомендуется подождать минимум 2 часа после установки морозильного ларя, прежде чем подключать его к сети. Это позволит привести циркуляцию хладагента в стабильное состояние.

ЗАМОРОЗКА ПРОДУКТОВ

- Перед заморозкой заверните продукты в алюминиевую фольгу или положите в герметичные контейнеры или специальные пакеты для заморозки.
- Небольшие порции пищевых продуктов заморозятся быстрее. Максимальный рекомендуемый вес порции замораживаемого продукта - 2,5 кг.
- Не следует превышать указанную в табличке с техническими данными вместимость камеры.
- Перед помещением в морозильник горячих продуктов охладите их.
- Не кладите теплые продукты рядом с уже замороженными. Замороженный продукт может разморозиться, и предполагаемый срок его хранения снизится.
- При помещении в морозильный ларь большого количества продуктов рекомендуется включить функцию суперзаморозки (при наличии) за 24 часа до этого.
- Срок хранения приобретенных продуктов глубокой заморозки может варьироваться в зависимости от типа продукта и его упаковки. Всегда строго следуйте инструкциям производителя, указанным на упаковке.

РАЗМОРОЗКА

Необходимо размораживать морозильный ларь, когда слой льда достигает 5 мм.

Не используйте инструменты с острыми краями или углами, такие как нож или отвертка, для очищения ледяного налёта. Для очистки наледи используйте скребок для льда, входящий в комплект комбинированного морозильного ларя.

Перед подключением оборудования необходимо помыть поверхности чистой водой с применением нейтральных моющих средств. Очистите комбинированный морозильный ларь разбавленным нейтральным моющим средством (нерасторимое моющее средство может повредить пластмассовые детали). Правильный способ разбавления моющих средств описан в инструкциях к ним). Не используйте агрессивные моющие средства, стиральный порошок, кислоту, бензин, полирывочный порошок для мытья или горячую воду для очистки морозильника, поскольку они могут повредить окрашенные поверхности и пластмассовые/резиновые детали. Обязательно обратите внимание, что ни один летучий растворитель, такой как бензин, не должен использоваться при очистке пластмассовых/резиновых деталей. После этого следует вытереть все поверхности насухо.

Перед очисткой морозильного ларя выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что морозильный ларь отключен от сети.
 2. Убедитесь, что у вас сухие руки, чтобы избежать повреждения кожного покрова при контакте со льдом (рекомендуется использовать перчатки).
 3. Перед разморозкой освободите морозильный ларь от продуктов.
 4. Вытащите пробку водосливного отверстия (при наличии), расположенную в нижней части морозильного ларя. В противном случае протрите талую воду на дне камеры прибора губкой или ветошью.
 5. Аккуратно удалите лед с внутренних стенок морозильного ларя.
 6. Тщательно очистите внутреннюю поверхность морозильного ларя влажной ветошью и удалите остатки пролитых жидкостей или еды.
 7. Протрите морозильный ларь впитывающей салфеткой или губкой досуха и оставьте на 3-4 минуты для пропитывания.
 8. Поместите пробку водосливного отверстия (при наличии) на место.
 9. Закройте крышку морозильного ларя, подключите штепсель питания к сети и включите прибор.
 10. Поместите продукты обратно в морозильный ларь.
- Для предотвращения размораживания замороженных продуктов, необходимо проводить процедуру разморозки не более двух часов, так как значительное повышение температуры замороженных продуктов может привести к снижению их срока хранения.

РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждым техническим обслуживанием или очисткой морозильного ларя убедитесь, что он отключен от сети.

Если морозильный ларь не планируется использовать в течение продолжительного периода времени отключите его от сети и оставьте крышку открытой во избежание появления неприятного запаха.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**1. Дверь тяжело открывается?**

После закрытия двери она может тяжело открываться в течение следующих нескольких минут. Это нормально и свидетельствует об исправном функционировании дверных уплотнителей. Подождите несколько минут, и вы сможете открыть дверь значительно легче.

2. Морозильный ларь не работает/не охлаждает.

- Убедитесь, что не было отключения электропитания.
- Убедитесь, что штепсель питания не поврежден и плотно вставлен в розетку.

3. Морозильный ларь работает плохо.

- Убедитесь, что крышка морозильного ларя плотно закрыта.
- Убедитесь, что на внутренних стенах морозильного ларя не слишком много льда.
- Убедитесь, что морозильный ларь не находится под воздействием прямых солнечных лучей или источников тепла.

- Убедитесь, что в морозильный ларь не поместили больших объемов теплых продуктов.

- Морозильный ларь соответствует климатическому классу указанному в табличке с техническими данными на задней стороне морозильного ларя. Это значения температуры окружающей среды, при которых морозильный ларь будет работать соответствующим образом.

4. Морозильный ларь издает странные звуки.

Работающий мотор компрессора и хладагент, циркулирующий по охлаждающему контуру, производят характерные звуки. Это нормально.

5. На внешних стенах морозильного ларя образуется конденсат.

При определенных атмосферных условиях на внешних стенах морозильного ларя может образоваться конденсат. Это нормально и никак не отразится на работе морозильного ларя.

6. При появлении ошибок F4 и H1 на табло контроллера.

Обратиться в сервисный центр.

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Самостоятельный устранение неисправностей.

При обнаружении какой-либо неисправности, перед обращением в сервисный центр напрямую или через торгового представителя убедитесь, что соблюдены все инструкции и советы, указанные в данном руководстве пользователя.

2. Послепродажное обслуживание

Служба поддержки клиентов

Мы рекомендуем обращаться в авторизованный сервисный центр, а также использовать оригинальные запасные части. Если у вас возникли проблемы с вашей бытовой техникой, пожалуйста, сначала изучите раздел «Устранение неисправностей».

Если вы не нашли решения проблемы, пожалуйста, обратитесь: к вашему официальному дилеру или в наш авторизованный сервисный центр, номера бесплатной линии указаны в гарантийном талоне.

Обращаясь в наш авторизованный сервисный центр, пожалуйста, подготовьте следующую информацию, которую вы можете найти на паспортной табличке и в чеке:

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Также, пожалуйста, проверьте наличие гарантии и документов о продаже.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Производителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантийное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантийных обязательств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	HCE100R	HCE150R	HCE200R	HCE251R	HCE301R	HCE380R/RFC	HCE430R/RFC	HCE520R/RFC
Напряжение/Частота, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Мощность, Вт	75	80	85	110	120	140	150	180
Сила тока, А	0,55	0,6	0,65	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Общий объем, л	99	142	199	251	301	380	428	520
Характеристика морозильной камеры	***	***	***	***	***	***	***	***
Температурный режим	≤-18 °C	0°C... +10°C ≤-18 °C	0°C... +10°C ≤-18 °C	0°C... +10°C ≤-18 °C				
Производительность морозильной камеры за сутки, кг/24ч	9	11	14	20	21	24	25	28
Класс энергопотребления	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Потребление электроэнергии за год, кВт·ч	170	191	220	248	273	310	332	378
Корректированный уровень звуковой мощности, дБа	38	38	39	38	40	40	41	42
Климатический класс	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Управление	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
Тип хладагента/ масса, г	R600a/48	R600a/52	R600a/60	R600a/61	R600a/71	R600a/82	R600a/90	R600a/102
Габариты (ВxШxГ), мм	845x545x490	845x630x555	845x820x555	845x940x620	845x1110x620	845/905x1240x745	845/905x1410x745	845/905x1650x745
Вес, кг	25	28	33	36	40	58	67	76
Габариты в упаковке (ВxШxГ), мм	885x575x509	885x660x575	885x849x575	890x995x655	890x1165x655	895x1300x775	895x1470x775	895x1710x775
Вес в упаковке, кг	27	31	36	41	45	63	76	86

* В моделях HCE 380/430/520 имеется возможность выбора температурного режима работы: низкотемпературного (НТ) или среднетемпературного (СТ). Низкотемпературный режим предназначен для демонстрации, продажи и хранения предварительно замороженных пищевых продуктов при температуре от -24°C до -12°C, среднетемпературный режим предназначен для демонстрации, продажи и хранения предварительно охлажденных пищевых продуктов при температуре от 0°C до +10°C.

Haier өнімдерін таңдағаныңызға рахмет.

Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықта өнімді қауіпсіз, дұрыс орнатуды және құнделікті пайдалану мен техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге көмектесетін маңызды ақпарат бар.

Құрылғыны қауіпсіз және дұрыс пайдалану үшін әрқашан оған жүргіну үшін осы нұсқаулықты ыңғайлы жерде сақтаңыз.

Қауіпті ескерту



Назар аударыңыз! Қауіпсіздік туралы маңызды ақпарат



Жалпы ұсыныстар



Қоршаған орта туралы ақпарат



Қайта өндеу

Өнімдегі, керек-жарақтардағы немесе құжаттамадағы бұл белгі өнімді пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды дұрыс тастамау нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмау үшін бұл өнімдерді қалдықтардың басқа түрлерінен бөліп, материалдық ресурстарды тұрақты қайта өндеу үшін тиісті түрде көдеге жаратыңыз.

Пайдаланушылар өнімді қоршаған ортаға зиянсыз түрде қай жерде және қалай қайта өндеуге болатынын білу үшін өнімді сатып алған сатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласуы керек. Коммерциялық пайдаланушылар жеткізушілерімен байланысып, сатып алу келісімін үшін шарттарын тексеруі керек.

Бұл өнімді және оның электрондық компоненттерін көдеге жарату мақсатында басқа өндірістік қалдықтармен арапастыруға болмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Жарақат алу немесе тұншығу қаупі бар!

Құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз. Қауіпсіздік мақсатында ескі кеудеге арналған мұздатқышты қоқысқа тастаған кезде қуат сымын розеткадан сұрының, қуат сымын кесініз және оны және ашаны тастаңыз. Балалардың көлік ішінде құлышталуына жол бермеу үшін есіктерді алыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз, себебі бұл кернеуді төмендетуі және компрессорды іске қосу үшін нашар жағдай туғызыу мүмкін.

KZ

Мазмұны

KZ

Пайдалануды бастар алдында

Сақтық шаралары.....	11
Жинақтальым және басқару.....	12
Пайдаланаар алдында.....	13

Пайдалануды бастау

Орнату.....	13
Азық-түліктөрді мұздату.....	13
Еріту.....	13

Техникалық қызмет көрсету және жөндеу

Тұрақты қызмет көрсету.....	14
Ақаулықтарды жою.....	14
Сатудан кейінгі қызмет көрсету.....	15

Техникалық деректер

Техникалық сипаттамалары.....	15
Дөңгелекті орнату.....	23
Кепілдік картасы.....	25

Құжаттар мен аксессуарлар:

Модель	Кілттер	Себет	Мұзға арналған күрекше	Дөңгелектер	Құжаттар
HCE100R*	жоқ	1	1	-	Нұсқаулық, энергия тиімділік жапсырмасы
HCE150R*	жоқ	1	1	-	Нұсқаулық, энергия тиімділік жапсырмасы
HCE200R*	жоқ	1	1	-	Нұсқаулық, энергия тиімділік жапсырмасы
HCE251R*	жоқ	2	1	-	Нұсқаулық, энергия тиімділік жапсырмасы
HCE301R*	жоқ	2	1	-	Нұсқаулық, энергия тиімділік жапсырмасы
HCE380R*	иә	2	1	-	Нұсқаулық, энергия тиімділік жапсырмасы
HCE430R*	иә	2	1	-	Нұсқаулық, энергия тиімділік жапсырмасы
HCE520R*	иә	2	1	-	Нұсқаулық, энергия тиімділік жапсырмасы
HCE380RFC	иә	2	1	4	Нұсқаулық, энергия тиімділік жапсырмасы
HCE430RFC	иә	2	1	6	Нұсқаулық, энергия тиімділік жапсырмасы
HCE520RFC	иә	2	1	6	Нұсқаулық, энергия тиімділік жапсырмасы

KZ


САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Бұл құрылғыны тек осы пайдалану және күту жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес мақсаты бойынша пайдаланыңыз.
- Кеудеге арналған мұздатқыш тұрмыстық және коммерциялық пайдалануға арналған.
- Кеудеге арналған мұздатқышты 8 жастан асқан балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-оюз қабілеттері төмен, тәжірибесі мен белімі жоқ адамдар, егер олар осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы бақылауда болса немесе нұсқа алған болса және пайдалану ережелерін білсе, пайдалана алады. ықтимал қауіп. Балаларға өніммен ойнауга рұқсат етілмейді. Балаларға құрылғыны ересектердің қарауынсыз тазалауға рұқсат етілмейді.
- Кеудеге арналған мұздатқыш розеткаға кіруге болатындей етіп орналасуы керек.
- Қуат сымы зақымдаған немесе тозған болса, қауіпті болдырымау үшін оны өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе тиісті біліктілігі бар адам ауыстыруы керек.
- Кеудедегі мұздатқыштың корпусындағы немесе кіріктірілген құрамадас бөліктердегі желдеткіш саңылауларды бітеп тастауға болмайды.
- Салынғындағы зат тізбегін зақымдамаңыз.
- Өндіруші ұсынбаса, тамақ сақтайтын бөліктерде электр құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Артқы жағы шамдарды зақымдаған болса, қауіптен аулақ болыныз. оларды өндіруші, оның қызмет көрсету агенті немесе тиісті біліктілігі бар адам ауыстыруы керек.
- Мұздатқышта жаңыш заттары бар аэрозоль құтылары сияқты жарылғыш заттарды сақтамаңыз.
- Өнтайлай мұздатудағы аспархин, қамтамасын ету үшін кеудеге арналған мұздатқыштарды ұсынылған көршілдегі температурасында іске қосыңыз. -15С төмен мұздатқыштарды қолданбаңыз. Кеудеге арналған мұздатқыштардың климаттық класстық температура диапазонынан тыс жиі немесе ұзақ уақыт бойы, өсіреле корпоративтік пайдалану үшін пайдалану ұсынылмайды.
- Мұздатқышта тұтандырылған салынғындағы заттарды пайдаланылғандықтан, құрылғыны орнатқанда, жылжытқанда, күтіп ұстағанда және қоқысқа тастағанда аса сақтық таныту керек.
- Жарықтандырылған кеудеге арналған мұздатқыштарда орнатылған қоқыш бар. Есік ашылғанда, артқы жағы автоматты түрде қосылады және оны жапқаннан кейін автоматты түрде өшеді (барлық үлгілерде қолдана көрсетілмейді). Шам мөлдір панельмен қорғалған.


Өндіруші өнімді жақсарту үшін тұрақты жұмыс істейді. Осыған байланысты бұйымның нысаны, комплектациясы және техникалық сипаттамалары алдын ала ескертүсіз өзгеріліу мүмкін.

ЖИНАҚТАЛЫМ ЖӘНЕ БАСҚАРУ

Электрондық басқарылатын модельдер:




- A - Есік
- B - Тығыздығыш
- C - Ішкі жарықтандыру (бар болса)
- D - Корпус
- E - Камера
- F - Желдеткіш тор





- G - Басқару панелі
- H - Себет
- I - Компрессор қуысы
- J - Компрессор
- M - Тегу санылаусының тығыны
- N - топсалар*

*HCE 100/150/200/251/301³ үлгілерінде 2 түрлі топса қолданылатын дизайн мүмкіндігі бар. (Сол топса серіппелі, оң жақ серіппесіз)



- 1 режимді таңдау супер мұздату
- 2 температуралының өзгеруі
- 3 басқару панелінің құлпылы ашу/құлпыптау
- 4 супер мұздату режимінің индикаторы (Sd)



Белсендіру үшін кез келген түймені басыңыз.

Басқару тақтасын құлпыптау немесе құлпылы ашу үшін 3 түймешігін 3 секунд басып тұрыңыз.

Температураны орнату

Температура мәнін реттеу үшін (2) түймесін басыңыз.

Мүмкіндік параметрлер (бар болса)

Super Freeze функциясын қосу үшін 1 түймешігін қатты мұздату режимінің индикаторы (4) жаңғанша 3 секунд басып тұрыңыз.

Super Freeze функциясы қуатты үнемдеу үшін 56 сағаттан кейін автоматты түрде өшеді. Бұл мүмкіндік қосылғанда, қуат тұтыну артады.

ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

- Қаптаманы толық алып тастаңыз. Орнатуды бастар алдында, барлық қаптама материалдар алынып тасталғанына және балалардың қолы жетпейтін жерге тиісті түрде тасталғанына көз жеткізіңіз.
- Егер қаптаманы алып тастаған соң, аспапта закым табылса, сату өкіліне хабарласыңыз.
- Электрмен жабдықтау желісінің параметрлері техникалық деректері бар тақтайшада көрсетілген номиналды мәндерге және жергілікті заңнамаға сәйкес келуі тиіс.

ОРНАТУ

- Кеудеге арналған мұздатқыш құрғақ, жақсы жедетілетін бөлмеде тікелей құн сәүлесінен немесе жылу көздерінен алыс орнату керек.
- Жедету мен жылуды таратуды қамтамасыз ету үшін, кеудеге арналған мұздатқыш пен оның айналасындағы заттар арасында шамамен 10 см бос орын қалдырыңыз.
- Кеудеге арналған мұздатқышты орнатқаннан кейін оны электр желісіне қоспаса бұрын кем дегендे 2 сағат күтү ұсынылады. Бұл салқындақтың айналымын тұрақты қүйге әкеледі.

АЗЫҚ-ТҮЛІКТЕРДІ МҰЗДАТУ

- Мұздатпас бұрын, өнімдерді алюминий фольгага ораныз немесе ауа өткізбейтін контейнерлерге немесе мұздатуға арналған арнайы пакеттерге салыңыз.
- Азық-түліктің кішкене бөліктері тезірек қатып қалады. Мұздатылған өнімнің ең көп ұсынылатын салмағы - 2,5 кг.
- Техникалық деректері бар тақтайшада көрсетілген камераның сыйымдылығынан асыруға болмайды.
- Ұстық өнімдерді мұздатқышқа салар алдында, оларды салқындастып алыңыз.
- Мұздатылған тағамның жаңына жылы тамақ қоймаңыз. Мұздатылған өнім еріу мүмкін, сондықтан оның сақталу мерзімі қысқарады.
- Кеудеге арналған мұздатқышқа көптеген өнімдерді орналастырган кезде, 24 сағат бұрын супер мұздату функциясын (бар болса) қосу ұсынылады.
- Сатып алғанған терен мұздатылған өнімдердің сақтау мерзімі өнімнің түріне және оның қаптамасына байланысты өзегеру мүмкін. Әрқашан өндірушінің пакетте көрсетілген нұсқауларын қатаң сақтаңыз.

ЕРІТУ

Мұз қабаты 5 мм жеткенде, кеудеге арналған мұздатқыш еріту керек.

Мұзды тазарту үшін пышақ немесе бұрағыш сияқты өткір жиектері немесе бұрыштары бар құралдарды пайдаланбаңыз. Мұзқақты тазарту үшін, құрамдастырылған мұздатқыш қорап жиынтығына кіретін мұз қырғышты пайдаланыңыз.

Жабдықты қосудан бұрын беттерді бейтарап жуғыш заттарды қолдана отырып, таза сумен шаю керек. Құрамдастырылған мұздатқыш қоралты сұйылтылған бейтарап жуғыш заттен тазалаңыз (ерімейтін жуғыш зат пластмасса бөлшектерді зақымдау мүмкін). Жуғыш заттарды сұйылтудың дұрыс әдісі олардың нұсқаулықтарында сипатталған). Мұздатқышты тазалау үшін қатты жуғыш заттарды, кір жуғыш затты, қышқылды, бензинді, жылтыратқыш үнтақты немесе ыстық суды пайдаланбаңыз, себебі олар боялған беттерді және пластик/резенке бөлшектерді зақымдау мүмкін. Пластмасса/резенке бөлшектерді тазалау кезінде, бензин сияқты ұшпа еріктішті қолдануға болмайтынын ескеріңіз. Осыдан кейін барлық беттерді құрғатып сұрту керек.

Келесі әрекеттерді орындаңыз:

1. Кеудеге арналған мұздатқышның желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
2. Мұзбен байланыста болған кезде теріге зақым келтірмей үшін, қолыныздың құргақ екеніне көз жеткізіңіз (қолгапты пайдалану ұсынылады).
3. Жібіту алдында кеудеге арналған мұздатқышты тағамнан босатыңыз.
4. Кеудеге арналған мұздатқышның тәменгі жағында орналасқан су төгетін саңылау тығынын алыңыз (бар болса). Кері жағдайда аспап камерасының түбіндегі еріген суды ысқышпен немесе сұлғімен сұртіп алыңыз.
5. Кеуде мұздатқышының ішкі қабыргаларынан мұзды абайлап алыңыз.
6. Кеудеге арналған мұздатқышының ішін мүқият тазалаңыз, жылы сүмен шайыңыз және төгілген сүйкіткілдік немесе тамақ қалдықтарын алып тастаңыз.
7. Кеудеге арналған мұздатқышның сіңіргіш шүберекпен немесе ысқышпен құргатыңыз, желдету үшін 3-4 минутқа қалдырыңыз.
8. Су төгетін саңылау тығынын (бар болса) орнына қойыңыз.
9. Кеудеге арналған мұздатқышның қақпағын жауып, қорек айрыын желіге жалғап, аспапты қосыңыз.
10. Азық-түлікті кеудеге арналған мұздатқышын қайта салыңыз.

Өтімдердің еруіне жол бермеу үшін, еріту процедурасын екі сағаттан асyrмай орындау керек, ейткені мұздатылған тағам температурасының едөүр жоғарылауы олардың сақтау мерзімінің төмендеуіне әкелуі мүмкін.

ТҰРАҚТЫ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ ҚӨРСЕТУ

Әрбір техникалық қызмет көрсету немесе кеудеге арналған мұздатқышны тазалау алдында оның желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Егер кеудеге арналған мұздатқышын ұзақ уақыт бойы пайдалану жоспарланбаған болса, жағымсыз иіс пайда болмауы үшін, қақпақты ашық қалдырыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

1. Есік ауыр ашыла ма?

Есікті жапқан соң, есік келесі бірнеше минут ішінде ауыр ашылуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және есік тығыздағыштарының дұрыс жұмыс істеуін көрсетеді. Бірнеше минут күте тұрсаңыз, сіз есікті өлдекайда оңай аша аласыз.

2. Аспап жұмыс істемейді/салынадамайды.

- Электроректің өшірілмегеніне көз жеткізіңіз.
- Қорек штепселинің зақымдағынан жаңа розеткаға мықтап салынғанына көз жеткізіңіз.
- 3. **Кеудеге арналған мұздатқыш жақсы жұмыс істемейді.**
 - Спалтың қақпағы мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
 - Аспаптың ішкі қабыргаларында мұз тым көп емес екеніне көз жеткізіңіз.
 - Аспаптың тікелей күн саулеесінің немесе жылу көздерінің әсеріне ұшырамайтынына көз жеткізіңіз.
 - Аспапқа көп мөлшерде жылы өнімдер салынбағанына көз жеткізіңіз.
 - Кеудеге арналған мұздатқыш камераның артқы жағындағы техникалық деректер тақтасында көрсетілген климаттық класқа сәйкес келеді. Бұл аспап тиісті дәрежеде жұмыс істейтін қоршаган орта температурасының мәні.

4. Аспап біртүрлі дыбыстыар шығарады.

Компрессордың жұмыс істейтін моторы және салынадату тізбегі бойымен айналатын салынадатқыш өзіне тән дыбыстыар шығарады. Бұл қалыпты жағдай.

5. аспаптың сыртық қабыргаларында конденсат пайда болады.

Белгілі бір атмосфералық жағдайда аспаптың сыртық қабыргаларында конденсат пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты және аспаптың жұмысына әсер етпейді.

6. Контроллердің дисплейінде F4 және НН қателері пайда болған кезде.

Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

САТУДАН КЕЙІНГІ ҚЫЗМЕТ ҚОРСЕТУ

1 Ақаулықтарды өз бетінше жою.

Әлдебір ақаулықтар анытаптанды, тікелей немесе сауда өкілі арқылы сервис орталығына жүгінер алдында, пайдаланушының осы нұсқаулығында қорсетілген барлық нұсқаулықтар мен кеңестердің сақтағынын көз жеткізуіз.

2 Сатудан кейінгі қызмет қорсету
қолдау қызметі

Клиенттерді

Біз "Хайер" компаниясының клиенттерді қолдау қызметіне хабарласуды, сондай - ақ бірегей қосалы бөлшектерді пайдалануды ұсынамыз. Егер сіздің тұрмыстық техниканыңда мәселе туында, алдымен "Ақаулықтарды жою" тарауын өкіп шыбыныз.

Егер сіз меселенің шешімін таппасаңыз, ресми дилерге немесе біздің байланыс орталығына жүгініңіз, тегін жөлі нөмірлері кепілдік талонында қорсетілген.

Сервистік орталықта жүгінгенде, өтінеміз, паспорттық тақтауашдан немесе чектен табуға болатын келесі ақпаратты дайындаңыз:

Модель _____

Сериялық нөмірі _____

Сатылған күні _____

Сондай-ак, өтінеміз, кепілдік пен сату туралы құжаттың болуын тексерініз.

Маңызды! Аспапта сериялық нөмірінің болмауынан, Өндіруші аспапты сәйкестендіріп алмайды, соның салдарынан кепілді қызмет қорсете алмайды. Аспаптан зауыттық сәйкестендіруші тақтайшаларды алып тастауға тыымын салынады. Зауыттық тақтайшалардың болмауы кепілді міндеттемелерді орындаудан бас тартуға себеп болуы мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Модели	HCE100R	HCE150R	HCE200R	HCE251R	HCE301R	HCE380RF/RFC	HCE430RF/RFC	HCE520RF/RFC
Көрнеу / ток жиілігі, В / Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Куаты, Вт	75	80	85	110	120	140	150	180
Ток күші, А	0,55	0,6	0,65	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Жалпы көлемі, л	99	142	199	251	301	380	428	520
Мұздатылыштың сипаттамасы	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *	* * * *
Температура	≤-18 °C	0°C... +10°C ≤-18 °C	0°C... +10°C ≤-18 °C	0°C... +10°C ≤-18 °C				
Мұздатылыш камераның таулік шындарегін өнімділігі, кг / 24сағ	9	11	14	20	21	24	25	28
Энергия тұтыну класы	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Бір жылда электр энергиясының тұтыны, кВт·сағ	170	191	220	248	273	310	332	378
Дыбыстық қуаттың түзетілген дәңгейі, дБа	38	38	39	38	40	40	41	42
Климаттық класы	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Басқармасы	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
Хладагент түрі / салмағы, г	R600a/48	R600a/52	R600a/60	R600a/61	R600a/71	R600a/82	R600a/90	R600a/102
Әлшемдері (ВхШхГ), мм.	845x545x490	845x630x555	845x820x555	845x940x620	845x1110x620	845/905x1240x745	845/905x1410x745	845/905x1650x745
Салмағы, кг	25	28	33	36	40	58	67	76
Каптамадағы гадариттер (ВхШхГ), м	885x575x509	885x660x575	885x849x575	890x995x655	890x1165x655	895x1300x775	895x1470x775	895x1710x775
Каптамадағы салмағы, кг	27	31	36	41	45	63	76	86

*HCE 380/430/520 үлгілерінде жұмыс температурасы режимін тандауға болады: тәмем температура (ТТ) немесе орташа температура (ОТ). Тәмем температураның режим - 24°C-ден -12°C-ге дейінгі температурада алдын ала мұздатылған тамақ өнімдерін қорсетуге, сатуға және сақтауға арналған, орташа температураның режим 0°C-ден +10°C-ге дейінгі температурада алдын ала салындылатылған тамақ өнімдерін қорсетуге, сатуға және сақтауға арналған.

RAHMAT

Haier mahsulotlarini tanlaganingiz uchun tashakkur.

Iltimos, ishlatalishdan oldin ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qing. Ushbu qo'llanmada mahsulotning xavfsiz, to'g'ri o'rnatilishi va muntazam foydalanish va texnik xizmat ko'rsatishni ta'minlashga yordam beradigan muhim ma'lumotlar mavjud. Qurilmadan xavfsiz va to'g'ri foydalanish uchun har doim unga murojaat qilishingiz uchun ushbu qo'llanmani qo'lingizda saqlang.

Xavf haqida ogohlantirish



Diqqat qilish! Muhim xavfsizlik ma'lumotlari



Umumiy tavsiyalar



Atrof-muhit haqida ma'lumot



Qayta ishslash

Mahsulot, aksessuarlar yoki hujjatlardagi ushbu belgi mahsulotning xizmat qilish muddati tugagandan so'ng uni boshqa maishiy chiqindilar bilan birga utilizatsiya qilmaslik kerakligini ko'rsatadi. Chiqindilarni noto'g'ri utilizatsiya qilish natijasida atrof-muhit yoki inson salomatligiga mumkin bo'lgan zararni oldini olish uchun, iltimos, ushbu mahsulotlarni boshqa turdag'i chiqindilardan ajratib oling va moddiy resurslarni barqaror qayta ishslash uchun ularni tegishli tarzda utilizatsiya qiling.

Foydalanuvchilar mahsulotni qayerda va qanday qilib ekologik toza tarzda qayta ishslashlari mumkinligini bilish uchun mahsulotni sotib olgan chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyat organlariga murojaat qilishlari kerak. Tijorat foydalanuvchilar o'zlarining yetkazib beruvchilari bilan bog'lanib, sotib olish shartnomasi shartlarini tekshirishlari kerak.

Ushbu mahsulot va uning elektron komponentlarini utilizatsiya qilish uchun boshqa sanoat chiqindilari bilan aralashtirib yubormaslik kerak.

UZ

DIQQAT QILISH!

Shikastlanish yoki bo'g'ilish xavfi!

Qurilmani quvvat manbaidan uzing. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, eski ko'krak qafasidagi muzlatgichni utilizatsiya qilishda elektr shnurini rozetkadan uzing, elektr simini kesib, uni va vilkasini utilizatsiya qiling. Bolalar mashina ichida o'zlarini quflab qo'ymaslik uchun eshiklarni olib tashlang.

DIQQAT QILISH!

Uzatma kabelidan foydalanmang, chunki bu kuchlanishni kamaytirishi va kompressorni ishga tushirish uchun yomon sharoit yaratishi mumkin.

Ishlatishdan oldin

Ehtiyyot choralari.....18

Ehtiyyot qismlar to'plami va boshqaruv.....19

Foydalanishdan oldin.....20

Ishlatishni boshlash

O'rnatish.....20

Mahsulotlarni muzlatish.....20

Muzdan tushirish.....20

Texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash

Muntazam texnik xizmat ko'rsatish.....21

Nosozliklarni bartaraf etish.....21

Sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish.....22

Texnik ma'lumotlar

Texnik xususiyatlar.....22

G'ildirak o'rnatish.....23

Kafolat kartasi.....26

Hujjatlar va aksessuarlar:

Model	Kalitlar	Savat	Muz uchun kurakcha	G'ildiraklar	Hujjatul
HCE100R*	yo'q	1	1	-	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE150R*	yo'q	1	1	-	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE200R*	yo'q	1	1	-	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE251R*	yo'q	2	1	-	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE301R*	yo'q	2	1	-	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE380R*	ha	2	1	-	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE430R*	ha	2	1	-	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE520R*	ha	2	1	-	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE380RFC	ha	2	1	4	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE430RFC	ha	2	1	6	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri
HCE520RFC	ha	2	1	6	Qo'llanma, energiya samaradorligi stikeri


EHTIYOT CHORALARI

- Ushbu qurilmadan faqat ushbu foydalanish va parvarishlash qo'llanmasiga muvofiq mo'ljallangan maqsadda foydalaning.
- Ushbu ko'krak qafasidagi muzlatgich maishiy va tijorat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallangan.
- Muzlatgichdan 8 yosh va undan katta yoshdagи bolalar hamda jismoniy, hissiy yoki aqly qobiliyatlarini cheklangan yoki tajribasi va bilimi bo'limagan shaxslar, agar ularga qurilmadan xavfsiz foydalanish bo'yicha nazorat yoki ko'rsatma berilgan bo'lsa va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni tushunsa, foydalanishlari mumkin. Bolalarga mahsulot bilan o'ynash taqiqlanadi. Bolalarga qurilmani kattalar nazoratisiz tozalashga ruxsat berilmasini.
- Ko'krak qafasidagi muzlatgich rozetkaga kirish imkonii bo'ladigan tarzda joylashtirilishi kerak.
- Elektr shnuri shikastlangan yoki eskirgan bo'lsa, xavfni oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki tegishli malakali shaxs almashtirishi kerak.
- Ko'krak qafasidagi muzlatgich korpusidagi shamollatish teshiklari yoki o'rnatilgan komponentlar yopilmasligi kerak.
- Sovutgich pallasiga zarar yetkazmang.
- Ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsija etilmagan bo'lsa, oziq-ovqat saqlanadigan bo'linmalar ichida elektr jihozlardan foydalanmang.
- Agar orqa yorug'lik chiroqlari shikastlangan bo'lsa, xavfdan qoching. Ular ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki tegishli malakali shaxs tomonidan almashtirilishi kerak.
- Yonuvchan moddalar bo'lgan aerosol qutilari kabi portlovchi moddalarini muzlatgichda saqlamang.
- Optimal muzlash effektini ta'minlash uchun ko'krak qafasidagi muzlatgichlarni tavsija etilgan muhit haroratida ishlating. -15C dan past bo'lgan muzlatgichlarni ishlatmang. Ko'krak muzlatgichlarni iqlim sinfining harorat oralig'iidan tashqrida tez-tez yoki uzoq vaqt davomida, ayniqsa, korporativ foydalanish uchun ishlatish tavsija etilmaydi.
- Muzlatgich yonuvchi sovutgichlardan foydalanganligi sababli jihozni o'rnatish, ko'chirish, texnik xizmat ko'rsatish va utilizatsiya qilishda juda ehtiyyot bo'lish kerak.
- Yoritilgan ko'krak qafasidagi muzlatgichlar o'rnatilgan kalitga ega. Eshik ochilganda, orqa yorug'lik avtomatik ravishda yoqiladi va yopilgandan keyin ham avtomatik ravishda o'chadi (barcha modellar uchun qo'llab-quvvatlanmaydi). Chiroq shaffof panel bilan himoyalangan.


Ishlab chiqaruvchi oldindan ogohlantirmsandan mahsulotning ishlashini yaxshilash uchun texnik o'zgarishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

EHTIYOT QISMLAR TO'PLAMI VA BOSHQARUV

Elektron boshqaruvga ega modellar:




- A - Eshik
- B - Zichlagich
- C - Ichki yoritish (agar mavjud bo'sha)
- D - Korpus
- E - Kamera
- F - Ventylyatsiya panjarkasi





- G - Boshqaruv paneli
- H - Savat
- I - Kompressor tokchasi
- J - Kompressor
- M - Suv oqish teshigining tiqini
- N - ilgaklar*

*HCE 100/150/200/251/301 modellarida 2 xil ilgak qo'llaniladigan dizayn xususiyati mavjud. (Chap menteşa bahor bilan, o'ngda bahorsiz)



- 1 rejimni tanlash super muzlatish
- 2 haroratni o'zgartirish
- 3 boshqaruv panelini quifdan chiqarish/quiflash
- 4 super muzlatish rejimi indikatori (Sd)



- Faollashtirish uchun istalgan tugmani bosing.
Boshqaruv panelini quiflash yoki quifdan chiqarish uchun 3-tugmani 3 soniya bosib turing.
Haroratni sozlash
Harorat qiyamatini sozlash uchun (2) tugmasini bosing.
Funktsiya sozlamalari (mavjud bo'sha)
Super muzlatish funksiyasini faollashtirish uchun 1-tugmani super muzlatish rejimi indikatori (4) yonmaguncha 3 soniya bosib turing.
Super muzlatish funksiyasi energiyani tejash uchun 56 soatdan keyin avtomatik ravishda o'chadi. Ushbu xususiyat yoqliganda, quvvat sarfi ortadi.

FOYDALANISHDAN OLDIN

- Qutisini butunlay olib tashlang. O'rnatishni boshlashdan oldin, barcha qadoqlash materiallari olib tashlanganligiga va bolalar qo'li yetmaydigan joyga utilizatsiya qilinganligiga ishonch hosil qiling.
- Agar qadoqni olib tashlaganiningidan so'ng qurilmada shikastlanish aniqlansa, savdo vakili bilan bog'laning.
- Elektr ta'minot tarmog'i texnik ko'rsatkichlari ro'yxatida ko'rsatilgan nominal qiymatlarga va mahalliy qonunlarga mos kelishi kerak.

O'RNATISH

- Ko'krak muzlatgichi quruq, yaxshi shamollanadigan xonada, to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushmaydigan yoki issiqlik manbalaridan uzoqda, o'rnatish kerak (radiatorlar, isitgichlar, oshxona jihozlari, issiq pollar va boshqalar).
- Shamollatish va issiqlik tarqalishi uchun ko'krak muzlatgichi va uning atrofida o'rab turgan narsalar orasida taxminan 10 sm bo'sh joy qoldiring.
- Kombinatsiyalangan muzlatgichni o'rnatgandan so'ng uni elektr tarmog'iga ulashdan oldin kamida 2 soat kutish tavsija etiladi. Bu sovutgichning aylanishini barqaror holatga keltiradi.

MAHSULOTLARNI MUZLATISH

- Muzlatishdan oldin oziq-ovqat mahsulotlarini alyuminiy folga bilan o'rang yoki havo o'tkazmaydigan idishlarga yoki maxsus muzlatish qoplariga joylashtiring.
- Issiq mahsulotlarni muzlatgichga qo'yishdan oldin ularni sovuting.
- Oziq-ovqatning ma'lum bir kichik miqdori tezroq muzlaydi. Muzlatishga tavsija etilgan mahsulot bir qismi miqdorining maksimal og'irligi 2,5 kg ni tashkil qiladi.
 - Issiq mahsulotlarni muzlagan mahsulotlar yoniga qo'y mang. Muzlatilgan mahsulot erishi mumkin va uning mo'ljallangan saqlash muddati qisqaradi.
 - Texnik ma'lumot ko'rsatmasida belgilangan kamera sig'imi hajmidan oshmang.
 - Muzlatgichga katta miqdorda oziq-ovqat mahsulotlarini qo'yganda, super muzlatish funksiyasini (agar mayjud bo'lsa) 24 soat oldin yoqish tavsija etiladi.
 - Sotib olingan qattiq muzlatilgan mahsulotlarning saqlash muddati mahsulot turiga va uning qadoqlanishiga qarab farq qilishi mumkin. Har doim ishlab chiqaruvchining qadoqdagi ko'rsatmalariga qat'iy rioya qiling.

UZ

MUZDAN TUSHIRISH

Muz qatlami 5 mm ga yetganda, muzlatgichni muzdan eritish kerak.

Muz qatlamini tozalash uchun pichoq yoki otvertka kabi o'tkir qirralari yoki tig'li bo'lgan asboblardan foydalananmang. Muzdan tozalash uchun kombinatsiyalangan muzlatish xampaning to'plamida keltirilgan muz qirg'ichdan foydalaning.

Uskunani ulashdan oldin sirtlarni toza suv va neytral yuvish vositalari bilan yuvish kerak. Kombinatsiyalangan muzlatish xampani suyutirilgan neytral detarjen bilan tozalang (erimaydigan yuvish vositosi plastik qismlarga zarar etkazishi mumkin). Yuvish vositalarini suyutirishning to'g'ri usuli ular uchun ko'rsatmalarda tasvirlangan. Muzlatgichni tozalash uchun qattiq yuvish vositalari, kir yuvish vositalari, kislota, benzin, tozalash kukuni yoki issiq suvdan foydalamanmag, chunki ular bo'yalgan yuzalar va plastmassa/rezina qismlarga zarar etkazishi mumkin. Plastmassa/rezina qismlarni tozalashda benzin kabi uchuvchi erituvchidan foydalamanmasligiga hatmiy ravishda e'tibor qarating.. Shundan so'ng, quruq bo'lzunga qadar barcha yuzalarni artib oling.

Quyidagi amallarni bajaring:

1. Muzlatgichning elektr tarmog'idan uzilganligiga ishonch hosil qiling.
2. Muz bilan ishlaganda teriga shikast yetkazmaslik uchun qo'llaringiz quruqligiga ishonch hosil qiling (qo'lqop tavsija etiladi).
3. Muzdan eritishdan oldin, muzlatgichni mahsulotlardan bo'shatib qo'ying.
4. Muzlatgichning pastki qismida joylashgan suv chiqarish qopqog'ini (agar mavjud bo'lsa) chiqarib oling. Aks holda, qurilma kamerasingining pastki qismidagi erigan suvni gubka yoki latta bilan artib oling.
5. Muzlatgichning ichki devorlaridan muzni ehtiyyotkorlik bilan olib tashlang.
6. Muzlatgichning ichki qismini nam mato bilan yaxshilab tozalang va to'kilgan suyuqlik yoki oziqovqatlarni olib tashlang.
7. Muzlatgichni mato yoki shimgich bilan quritib, 3-4 daqiqaga shamollating.
8. Suv chiqarish teshigi qopqog'ini (agar mavjud bo'lsa) joyiga qo'ying
9. Muzlatgichning qopqog'ini yoping, elektr vilkasini elektr tarmog'iga ulang va jihozni yoqing.
10. Mahsulotlarni yana muzlatgichga qo'ying.

Oziq-ovqatlarni muzdan erishiga yo'l qo'ymaslik uchun eritish jarayonini ikki soatdan ko'p bo'limgan muddatda bajarish kerak, chunki muzlatilgan mahsulotlarning haroratining sezilarli darajada oshishi ularning saqlash muddatini kamayishiha olib kelishi mumkin.

MUNTAZAM TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH

Muzlatgichga texnik xizmat ko'rsatish yoki tozalashni amalga oshirishdan oldin uning elektr tarmog'idan uzilganligiga ishonch hosil qiling.

Agar muzlatgich uzoq vaqt davomida ishlatalmasa, uni elektr tarmog'idan uzing va yoqimsiz hid paydo bo'lmasligi uchun qopqog'ini ochiq qoldiring.

NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH

1. Eshikni ochish qiyinmi?

Eshikni yopgandan so'ng, keyingi bir necha daqiqada ochish qiyin bo'lishi mumkin. Bu normal holat va eshik zichlagichlari to'g'ri ishlayotganligini ko'rsatadi. Bir necha daqqa kuting va siz eshikni osonroq ochishining mumkin.

2. Muzlatgich ishlamayapti/sovutmayapti.

- Elektr uzilishlari bo'limganligiga ishonch hosil qiling.
- Elektr vilkasi shikastlanmagan va rozetkaga mahkam o'natilganligiga ishonch hosil qiling.

3. Muzlatgich yaxshi ishlamayapti.

- Muzlatgich qopqog'i mahkam yopilanligiga ishonch hosil qiling.
- Muzlatgichning ichki devorlarida juda ko'p muz yo'qligiga ishonch hosil qiling.
- Muzlatgichga to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri yoki issiqlik manbalari ta'sir qilmasligiga ishonch hosil qiling.
- Muzlatgichga ko'p miqdorda issiq ovqat qo'yilmaganligiga ishonch hosil qiling.
- Ko'krak qafasidagi muzlatgich kameraning orqa tomonidagi texnik ma'lumotlar plastinkasida ko'rsatilgan iqlim sinfiga mos keladi. Bular muzlatgich to'g'ri ishlaydigan muhit haroratidir.

4. Muzlatgich g'alati tovushlarni chiqaryapti.

Ishlayotgan kompressor dvigateli va sovutish konturida aylanib yuruvchi xladagent xarakterli tovushlarni chiqaradi. Bu normal holat.

Muzlatgichning tashqi devorlarida kondensat hosil bo'yapti.

Muayyan atmosfera sharoitida muzlatgichning tashqi devorlarida kondensat paydo bo'lishi mumkin. Bu normal holat va muzlatgichning ishlashiga ta'sir qilmaydi

6. F4 va HH xatolar nazoratchi displeyda paydo bo'lganda.

Xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

SOTISHDAN KEYINGI XIZMAT KO'RSATISH

1. Mustaqil ravishda nosozliklarni bartaraf etish.

Agar biron-bir nosozlik aniqlansa, xizmat ko'rsatish markaziga to'g'ridan-to'g'ri yoki savdo vakili orqali murojaat qilishdan oldin, ushbu foydalanuvchi qo'llanmasida keltirilgan barcha ko'rsatmalar va maslahatlarga rioya qilinganligiga ishonch hosil qiling.

2. Sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish

Mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmati

Biz vakolati xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilishni va original ehtiyoj qismidan foydalanishni tavsya qilamiz. Agar siz maishiy texnika bilan bog'liq muammolarga duch kelsangiz, avval "Nosozliklarni bartaraf etish" bo'lmini ko'rib chiqing.

Muammoning yechimini topmagan bo'sangiz, iltimos, rasmiy dileringiz yoki vakolatli xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qiling, bepul telefon raqamlar kafolat kartasida ko'rsatilgan.

Bizning xizmat ko'rsatish markazimizga murojaat qilganingizda, quyidagi ma'lumotlarni tayyorlang, ularni pasport tunukasida va chekda topishingiz mumkin:

Model_____

Seriya raqami_____

Sotilgan sanasi_____

Shuningdek, kafolat va sotish haqida hujjalari tekshiring.

Muhim! Qurilmada seriya raqamining yo'qligi ishlab chiqaruvchiga qurilmani identifikatsiya qilishini va natijada unga kafolat bo'yicha xizmat ko'rsatilishini imkonisiz qiladi. Qurilmadan zavodning identifikatsiyasi belgilarini olib tashlash taqilqanadi. Zavod tunukalarining yo'qligi kafolat bo'yicha majburiyatni bajarilmasligiga sabab bo'ladi.

TEXNIK XUSUSIYATLARI

Модель	HCE100R	HCE150R	HCE200R	HCE251R	HCE301R	HCE380RF/RFC	HCE430RF/RFC	HCE520RF/RFC
Токнинг кучланиш/частотаси, В/Ха	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Кувват, Вт	75	80	85	110	120	140	150	180
Хозирги куч ва	0,55	0,6	0,65	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5
Умумий хажми, л	99	142	199	251	301	380	428	520
Музлатгичнинг хусусиятлари	****	****	****	****	****	****	****	****
Harorat	-18 °C	0°C... +10°C ≤ -18 °C	0°C... +10°C ≤ -18 °C	0°C... +10°C ≤ -18 °C				
Кунига музлатгичнинг сифами, кг /24сот	9	11	14	20	21	24	25	28
Енергия истемоли синфи	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Илига електр энергияси сарфи, квт соат	170	191	220	248	273	310	332	378
Созланган овоз кучи даражаси, дба	38	38	39	38	40	40	41	42
Иклим синфи	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Бошқарув	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный	электронный
Совутлиг турли/вазни, г	R600a/48	R600a/52	R600a/60	R600a/61	R600a/71	R600a/82	R600a/90	R600a/102
Улчамлари (ВxШxГ), мм	845x545x490	845x630x555	845x820x555	845x940x620	845x1110x620	845/905x1240x745	845/905x1410x745	845/905x1650x745
Вазни, кг	25	28	33	36	40	58	67	76
Пакет улчамлари (ВxШxГ), мм	885x575x509	885x660x575	885x849x575	890x995x655	890x1165x655	895x1300x775	895x1470x775	895x1710x775
Пакет вазни, кг	27	31	36	41	45	63	76	86

*HCE 380/430/520 modellarida ish haroratini tanlash mumkin: past haroratli (PH) rejimi yoki o'rta harorat (OH) rejimi. Past harorat rejimi -24°S dan -12°S gacha bo'lgan haroratlarda oldindan muzlatilgan oziq-ovqat mahsulotlarini ko'rsatish, sotish va saqlash uchun mo'ljallangan, o'rta harorat rejimi 0°S dan +10°S gacha bo'lgan haroratlarda oldindan sovutilgan oziq-ovqat mahsulotlarini ko'rsatish, sotish va saqlash uchun mo'ljallangan.

УСТАНОВКА КОЛЕС

Ваш морозильник может быть оборудован колесами для удобства перемещения.

Мы рекомендуем установить колеса перед использованием морозильной камеры.

Установите колеса после этих простых действий:

1. Достаньте продуктовые корзины из морозильной камеры.
2. Медленно наклоните морозильник на бок. (Рисунок 1)
3. Вставьте одно колесо на дно морозильной камеры. Закрепите его на место с помощью прилагаемых винтов. (Рисунок 2)
4. Таким же образом установите другие колеса.

5. Медленно верните морозильник в вертикальное положение и установите продуктовые корзины.

Примечание. Важно подождать 24 часа после установки колёс, прежде чем включать морозильник, чтобы хладагент стабилизировался.

ДӘҢГЕЛЕКТЕРДІ ОРНАТУ

Қозғалыс жеңілдігі үшін мұздатқышының дәңгелектермен жабдықталған болуы мүмкін.

Мұздатқышты пайдаланбас бұрын дәңгелектерді орнатуды ұсынамыз.

Мына қарапайым қадамдарды орында, дәңгелектерді орнатының:

1. Мұздатқыштан азық-түлік себеттерін алсыңыз.
2. Мұздатқышты бүйіріне баяу енкейтіңіз. (1-сурет)
3. Бір дәңгелекті мұздатқыштың түбіне салыңыз. Оны жинақтағы бұрандалармен орнына бекітіңіз. (2-сурет)
4. Boshqa g'ildiraklarni ham xuddi shunday o'rnatıng
5. Мұздатқышты базу тік күйіне қайтарып, қойыңыз

Ескерту. Мұздатқышты қосу алдында дәңгелектерді орнатқаннан кейін 24 сағат күті маңызды салқыннатқышты тұрақтанды.

G'ILDIRAKLARNI O'RNTASH

Muzlatgichingiz harakatlanish qulayligi uchun g'ildiraklar bilan jihozlangan bo'lishi mumkin.

Muzlatgichni ishlatalishdan oldin g'ildiraklarni o'rnatishni tavsiya qilamiz.

G'ildiraklarni quyidagi oddiy qadamlarni bajarib o'rnatıng:


1. Muzlatgichdan oziq-ovqat savatlарını olıb tashlang
2. Muzlatgichni yon tomoniga sekin buring. (1-rasm)
3. Bitta g'ildirakni muzlatgichning pastki qismiga soling. Uni biriktirilgan vintlar bilan mahkamlang. (2-rasm)
4. Boshqa g'ildiraklarni ham xuddi shunday o'rnatıng
5. Мұздатқышты баяу тік күйіне қайтарып, қойыңыз /Muzlatgichni sekin tık holatiga qaytaring va joylashtiring

Eslatma. Muzlatgichni yoqishdan oldin g'ildiraklarni o'rnatgandan keyin 24 saat kutish muhimdir sovutgich barqarorlashdi.

Рис.1



Рис.2



Уважаемый покупатель!

Компания «Хайер» находящаяся по адресу: ООО «Хайер Индастри РУС», 423872, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, зд. 130, благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделии бытовой техники, предназначенный для использования в быту: на телевизоры, микроволновые печи - 5 лет, на планшетные компьютеры, ноутбуки и приставки телевизионные - 3 года, на пылесосы - 4 года, на мобильные телефоны и гирроскутеры - 2 года, на остальные товары - 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю.

Учитывая высокое качество продукции, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и прошла соответствующую сертификацию на соответствие техническим требованиям. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, условия гарантитных обязательств.

Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному партнёру Хайер.

Данным гарантитным талоном Компания «Хайер» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Компания «Хайер» оставляет за собой право отказать как в гарантитном, так и дополнительном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

Условия гарантитного и дополнительного сервисного обслуживания

Гарантитное и дополнительное сервисное обслуживание распространяется только на изделия, укомплектованные гарантитным талоном установленного образца. Компания «Хайер» устанавливает гарантитный срок 12 месяцев со дня передачи товара потребителю и производит дополнительное сервисное обслуживание в течение 36 месяцев со дня передачи товара потребителю*. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, инструкция по эксплуатации).

Дополнительное сервисное обслуживание изделия — бесплатное для потребителя устранение недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. Данная услуга оказывается только при предъявлении владельцем изделия товарного и кассового чеков, иных документов, подтверждающих факт покупки изделия. Гарантитное сервисное обслуживание производится исключительно Авторизованными партнёрами Хайер.

Полный список Авторизованных партнёров вы можете узнать в Информационном центре «Хайер» по телефонам:

8-800-250-43-05 - Для потребителей из России (звонок из регионов России бесплатный)

8-10-800-2000-17-06 - для потребителей Беларусь (звонок из регионов Беларусь бесплатный)

или на сайте: www.haier-europe.com, или сделав запрос по электронной почте: help@haieronline.ru. Данные Авторизованных партнёров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр «Хайер». **Гарантитное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:**

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и / или транспортировки товаров;
- неправильная установка и / или подключение продукта;
- нарушение технологии работы с холодильным контуром и электрическими соединениями, а также привлечение к монтажу персонала, не имеющего соответствующей квалификации, подтвержденной документацией.
- несвоевременное техническое обслуживание Товара в том случае, если для этого требуется инструкция по эксплуатации.
- чрезмерное или недостаточное давление в водопроводной сети;
- использование моющих средств, несовместимых с данным видом продукции, а также превышение рекомендованной дозировки моющих средств;
- использование продукции в целях, для которых она не предназначена;
- действия третьих лиц: ремонт или внесение неавторизованных конструкторов или изменение схемы неуполномоченными лицами;
- отклонения от Стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимых сил (стихия, огонь, молния и др.);
- несчастливые случаи, умышленные или неосторожные действия потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;

Гарантитное и дополнительное сервисное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:

- установка и подключение изделия на рабочем месте;
- инструкция и советы потребителя по использованию продукта;
- чистка снаружи или внутри изделия.

Гарантитному и дополнительному сервисному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:

- фильтры, шланги для подвода / слива воды;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, попки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;—документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

Дополнительный сервис не распространяется на электроводонагреватели, микроволновые печи, холодильники модели HRB-331, морозильники, газовые плиты, пылесосы, телевизоры, телевизоры, планшетные компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, ховерборды.

Важно! Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для идентификацию прибора, и, как следствие, его гарантитное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантитных обязательств.

Құрметті сатып алушы!

Науег компаниясы мына мекенжайда орналаскан: «Haier Industry RUS» ЖШС, 423872, Ресей, Татарстан Республикасы, Набережные Челны, көш. Haier Corporation, көл. 130, таңдауызын үшін раҳмет, оның жұмыс істеу ережелерін сақтай отырып, осы өнімнің жөгөрі сапасы мен мінсіз жұмыс істеуіне кепілдік береді. Тұрмыста пайдалану үшін арналған тұрмыстық бұйымның жұмысқа жарамды ресми мерзімі: бұйым кесімді тұтынушыға табысталған күннен бастап теледидарларла, микротолқында, пештерге, ноутбуектерге және теледидарлардың приставкаларға - 3 жыл, шансорыштарға - 4 жыл, уялы телефондар мен гироскутерлерге - 2 жыл, калған тауадарларға - 7 жыл. Өнімдердін жөгөрі сапасын ескере отырып, нақты қызмет мерзімі ресми турден айтарлықтай асып кетуі мүмкін. Қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін профилактикалық қызмет көрсету және ұсыныстар алу үшін үзілдетті қызмет көрсету орталығына хабарласуды ұсынамыз. Барлық өнімдер пайдалану жағдайларын ескере отырып шығарылды және техникалық талаптарға сәйкестігіне сәйкес сертификаттаудан өтті. Түсінбейшілктерді болдырумай үшін пайдалану нұсқауларын, кепілдік шарттарын мүккіт зерделеуінде және сатып алу кезінде кепілдік талонының дұрыс толтырылғанын тексеруінде сұраймыз.

Бұл өнім техникалық жағынан күрделін тұрмыстық өнім. Егер сіз сатып алған өнім арнаңы орнату мен қосылуды қажет етсе, біз Haier компаниясының үзілдетті серіктесімен байланысуга көнеш береміз. Осы кепілдік талонымен Haier Corporation тұтынушы құбығын қорғауда тұралы қолданыстағы заңнамада және өнімде қандай да бір ақаулар болған жағдайда басқа да нормативтік құбықтың актілерде белгіленген тұтынушылардың талаптарын орындау болынша міндеттесмелерін растайды. Алайда, Haier компаниясы тәменде көрсетілген шарттар орындалған жағдайда өнімнің кепілдемесін де, қосынша қызмет көрсетуден дә бас тарту құбығын езіне қалдырады.

Кепілдік және қосынша сервистік қызмет көрсету шарттары

Кепілдік және қосынша қызмет стандарттың кепілдік картасымен жабдықталған өнімдерге ғана кәтісты. Haier компаниясы тауарды тұтынушыға берген күннен бастап 12 ай кепілдік мерзімін белгіліді және тауар тұтынушыға берілген күннен тұтынушы қызмет көрсетеді. Коммерциялық мұздатқыштар үшін кепілдік берілген жағдамдық мерзімін ендірілген күннен бастап 12 айды құрайды. Кепілдік қызмет көрсету мерзімі коммерциялық мұздатқыштардың жеткізуге шарт жасаса кезінде тұтынушымен көлісім бойынша белгіленеді. Үйкімнің түсінбейшілктерді болдырумай үшін өнімді сату кезінде оған қоса берілген құжаттарды (сату түбіртегі, кассалық чек, нұсқаулар) қызмет ету мерзімі үшінде сақтайды.

Өнімнің қосынша қызметі - тұтынушы үшін ақысыз, ендірішінен туындаған өнім ақауларын жою. Бұл қызметті өнімнің иесі сату және қолма-қол ақшамен бірге, өнімді сатып алу фактісін растайтын басқа құжаттарды ұсынған кезде ғана ұсынлады. Кепілдік қызметтің тек Haier үзілдетті серіктестері жүзеге асырады.

ЕӘО аумағындағы үзілдетті серіктестердің толық тізімін Haier әкпараттық орталығынан келесі телефон арқылы білуге болады:

8-800-250-43-05 - Ресейден келген тұтынушыларға (Ресей аймақтарынан қонырау шалу тегін)
7-727-233-30-00/ моб. 3210 - «Сервис Мар» ЖШС (050016, Алматы қаласы, Сүйінбай даңғылы, 38А
7-727-397-75-75 - «Ascon-7» ЖШС (050010, Алматы қ. Сағада-та Нұрмагамбетова 25)

немесе www.haier-europe.com, веб-сайтында немесе электрондық пошта арқылы сұрау салу арқылы: help@haieronline.ru. Үзілдетті серіктестердің деректерін өзгертуге болады, сұрақтар бойынша Haier әкпарат орталығынан хабарласыныз.

Кепілдік және қосынша сервистік қызмет көрсету кемшіліктері келесілердің салдарынан туындаған бұйымдарға қолданылмайды:

- тұтынушының тауарларды пайдалану, сақтау және / немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзуы;
- өнімді дұрыс орнатпауда және / немесе қосу;
- тоңазытыш түтібенің және электр байланыстарымен жұмыс істеу технологиясының бұзылуы, сондай-ақ Өнімді орнатуға тиісті бліктілігі жоқ адамдардың тарту.
- пайдалану нұсқаулардың қажет болған жағдайда өнімге үақытында техникалық қызмет көрсетудің болмауы
- сумен жабдықтау жөпіндегі қысым шамадан тыс немесе жеткіліксіз;
- өнімнің осы түріне сәйкес келмейтін, сондай-ақ жұғыш заттардың ұсынылған мөлшерінен асатын жуу құралдарын қолданау;
- өнімді мақсаттың мақсатта пайдалану;
- үшінші тұлғалардың әрекеттері: өнірдүші рұқсат етпеген құрылымдық немесе схемалық өзгерістерді жөндеу немесе енгізу, рұқсат етілген тұлғалар;
- Мемлекеттік техникалық стандарттардан (ГОСТ) және жабдықтау жөлілерінің нормаларынан ауытқу;
- форс-махорлық әрекеттер (элементтер, ерт, наизайғай және т.б.);
- жазатайтын оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе айбайсыз әрекеттері;
- егер өнімге бәдге заттардың, заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің, жәндіктер қалдықтарының түсүі салдарынан зақындана аныкталса;

Кепілдік және қосынша сервистік қызмет көрсету келесі жұмыс түрлеріне қолданылмайды:

- өнімді жұмыс орнынан орнату және қосу;
- тұтынушыға өнімді пайдалану бойынша нұсқаулық және көнеш беру;
- өнімді сыртынан немесе ішінен тазарту.

Тәменде атапған шығыс материалдары мен аксессуарлар кепілдік және қосынша сервистік қызмет көрсетуге жатпайды:

- сумен жабдықтауға / шығаруға арналған сүзгілер, шлангтар;
- тағамды тоңазытышта сақтауға арналған сүзгілер, сис сініршіштер, электр шамдары, сөрөлдер, жәшіктер, стендтер және басқа ыстыраптар; - өніммен бірге берілген құжаттара.

Өнімге мерзімді техникалық қызмет көрсету (сүзгілерді ауыстыру және т.б.) тұтынушының қалауды бойынша қосынша ақыға жүзеге асырылады.

Қосынша қызмет электр су жылдықтарына, микротолқынды пештерге, HRB-331 үлгісіндегі тоңазытыштарға, мұздатқыштарға, газ плиталарға, шансорыштарға, телевизорларға, теледидарлар, планшеттік компьютерлерге қолданылмайды, ноутбуектер, ұялы телефондар, ховербордтар.

Манызды! Құрылғыда реттік нөмірдің болмауы құрылғыны идентификациялау мүмкін емес, нәтижесінде оның кепілдік қызметі. Құрылғыдан сәйкестендіру тақтайшаларын алуға болмайды. Зақындалған немесе жоқ тақтайшалар кепілдік беруден бас тартуы мүмкін.

KZ

Hurmatli mijoz!

Hayer kompaniyasi quyidagi manzilda joylashgan: Hayer Industry RUS MChJ, 423872, Rossiya, Tatariston Respublikasi, Naberejnye Chelni, st. Hyer Corporation, ko'ch. 130, tarlovingiz uchun rahmat, ushbu mahsulotning ishlash qoidalariiga riyo qilgan holda yuqori sifati va benuqson ishlashini kafolatlaydi. Kundalik hayotda foydalanish uchun mo'ljallangan maishiyytexnika uchun rasmiy xizmat muddati: televizorlar, mikroto'lqinli pechlar uchun - 5 yil, planshet kompyuterlar, noutbuklar, pristavakalar uchun - 3 yil, changyutgichlar uchun - 4 yil, mobil telefonlar va gyroskuterlar uchun - 2 yil, boshqa tovarlar uchun - mahsulot yakuniy iste'molchiga topshirilgan kundan boshlab 7 yil. Mahsulotlarning yugori sifatini hisobga olgan holda, haqiqiy xizmat muddati rasmiy muddatdan sezilarli darajada oshishi mumkin. Xizmat muddati tugaganidan so'nq, profilaktika va taysiylar uchun vakolati xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilishni taysiya etamiz. Barcha mahsulotlar ish sharoitlarini hisobga olgan holda ishlab chiqariladi va texnik talablariga muvofiqligi uchun tegishli sertifikatlardan o'tgan. Tushummovchiliklarga yo'l qo'ymaslik uchun sizdan foydalanish yo'rqlanmasini, Kafolat shartlarini diqqat bilan o'rganib chiqishiningizni va sobiq olayotganda Kafolat talonining to'g'ri idirganganligini tekshirishingizni so'ravimiz. Agar kafolat kartosi noto'g'ri yoki to'liq to'dirlinagan bolsa, dilerigizga murojaat qiling.

Ushbu mahsulot texnik jihatdan murakkab maishiyy mahsulotdir. Agar siz sobiq olgan mahsulot maxsus o'rnatalish va ulanishni talab qilsa, biz Haierning vakolati sheriqligi murojaat qilishningizni qat'iy qilamiz. Ushbu kafolatlari karta bilan Hyer korporatsiyasi iste'molchilarining amaldagi qo'onchiligi va boshqa qoidalari bilan belgilangan mahsulot talablariga javob beradigan majburiyatlarini mahsulot nuqsonlari bo'lgan taqdirda tasdiqlaydi. Shu bilan birga, Xayer Korporatsiyasi quyida keltirilgan shartlarni bajarmagan taqdirda mahsulotning kafolati va qoshimcha xizmatidan voz kechish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Kafolat va qoshimcha xizmat ko'rsatish shartlari:

Kafolat va qoshimcha xizmat faqat standart kafolat kartasi bilan jihozlangan mahsulotlarga tegishli. Hayer kompaniyasi tovar iste'molchiga topshirilgan kundan boshlab 12 oylik kafolat muddatini belgilaydi va tovar iste'molchiga topshirilgan kundan boshlab 36 oy ichida qoshimcha xizmat ko'satadi. Tijorat muzlatgichlari uchun kafolatlantgan saqlash muddati ishlab chiqarilgan kundan boshlab 12 oy. Kafolati xizmat ko'rsatish muddati iste'molchi bilan savdo muzlatgichlari yetkazib berish bo'yicha sharhnomaga tuzishda kelishilgan holda belgilanadi. Mumkin bo'lgan tushummovchiliklarga yo'l qo'ymaslik uchun mahsulot solitigandagi unga ilova qilingan hujjalarni (sotish kvitansiyasi, kassir kvitansiyasi, yo'rqlanmasi, kafolat kartasi) xizmat muddati davomida saqlang.

Mahsulotga qoshimcha xizmat ko'rsatish - iste'molchi uchun bepul, ishlab chiqaruvching aybi bilan kelib chiqqan mahsulotdaqi nuqsonlarni barteraf etish. Ushbu xizmat faqat mahsulot egasi tomonidan savdo va naqd pul tushumlarini, mahsulotni sobiq olish faktini tasdiqlovchi boshqa hujjalarni bilan taqdirmi etilgandan keyingina taqdirmi etiladi. Kafolat xizmati faqat Haier vakolatlari sheriqlari tomonidan amalga oshiriladi.

Vakolati hamkorlarning to'liq ro'yxati bilan "Hayer" axborot markazida quyidagi telefon orqali tanishishingiz mumkin:

8-800-250-43-05 - Rossiyadan kelgan iste'molchilar uchun (Rossiya hududlaridan qo'ng'iroq bepul)
00-800-2000-17-06 - O'zbekistondan kelgan iste'molchilar uchun (O'zbekiston hududlaridan qo'ng'iroq bepul)
00-800-2000-17-06 - Узбекистондик Иштепемолчилар учун (Узбекистон минтақаларидан бўепул кўнгироқ)
(+998 71) 207-10-01 - Xizmat ko'rsatish markazi (Toshkent)

yoki www.haier-europe.com, veb-saytida yoki elektron pochta orqali so'rov yuborish orqali: help@haieronline.ru. Vakolati sheriqlarning ma'lumotlarini o'zgartirish mumkin, savollar uchun Hayer axborot markaziga murojaat qiling.

Kafolat va qoshimcha xizmat quyidagi sabablarla ko'ra paydo bo'lgan mahsulotlarga taallugu emas:

- iste'molchi tomonidan tovarlarni ekspluatatsiya qilish, saqlash va / yoki tashish shartlari va qoidalaringin buzilishi;
- mahsulotning noto'g'ri o'matishini va / yokiulanishi;
- sovutish davri va elektr ularishlari bilan ishlash texnologiyasini bузish, shuningdek hujjat bilan tasdiqlangan tegishli malakaga ega bo'lmagan xodimlarni o'matishga jaib qilish;
- ekspluatatsiya qilish bo'yicha ko'rsatmalar talab qilinadigan bo'lsa, tovarlarga o'z vaqtida texnik xizmat ko'rsatmaslik.
- suv ta'minot tarmog'i idagi ortiqcha yoki etarli bo'lmagan bosim;
- ushbu turdagi mahsulotda mos kelmaydigan yuviish vositalarini ishlashish, shuningdek yuviish vositalarining tavsisi etilgan dozasini oshirib yuborish;
- mahsulotlarni ular mo'ljallanmagan maqsadlarda ishlash;
- uchinchi shaxslarning harakatlari: ruxsatsiz dizaynerlarni ta'mirlash yoki kiritish yoki ruxsatsiz shaxslar tomonidan sxemani o'zgartirish;
- ta'minot tarmoqlarining shartlari va me'yordaridan chetga chiqish;
- fors-major holatlarning harakati (elementlar, olov, chaqmoq va boshqalar);
- baxtsiz hodisalar, iste'molchining yoki uchinchi shaxslarning qasddan yoki ehtiyoitsiz harakatlari;
- begona narsalarning, moddalarning, suyuqliklarning, hasharotlarning va ularning chiqindilarining hasharotlarga kirib kelishish kelib chiqadigan zarar aniqlanganda;

Kafolat va qoshimcha xizmat quyidagi ish turlariga taalluqi emas:

- mahsulotni ish joyiga o'matish va ulash;
- iste'molchiga mahsulotdan foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va taysiylar;
- mahsulotni tashqi yoki ichki qismini tozalash.

Quyidagi surʼat materiallari va akcessuarlar kafolat va qoshimcha xizmatga tegishli emas:

- suv etkazib berish / tushirish uchun filtrlar, shlanglar;
- oziq-ovqat mahsulotlarini muzlatgichda saqlash uchun filtrlar, hid yutuvchi vositalar, lampochkalar, javonlar, tortmachalar, stendlar va boshqa idishlar; - mahsulot bilan ta'mirlangan hujjatlar.

Mahsulotga davriy texnik xizmat ko'rsatish (filtrlarni almashtirish va boshqalar) iste'molchining iltimosiga binoan qoshimcha haq evaziga amalga oshiriladi.

Qoshimcha xizmat elektr isticgichlar, mikroto'lqinli pechlar, HRB-331 rusumidagi muzlatgichlar, muzlatgichlar, gaz pitalari, robot changyutgichlar, televizorlar, televizorlar, planshet kompyuterlariga taalluqli emas, noutbuklar, mobil telefonlar, hoverbordlar.

Muhim! Qurilmada seriya raqamining yo'qligi Ishlab chiqaruvchiga qurilmani va natijada uning kafolatli xizmatini aniqlashni imkonisiz qiladi. Qurilmadagi identifikasiya pitalarini olib tashlamaslik kerak. Buzilgan yoki yo'qolgan yorilqilar kafolatni rad etishga olib kelishi mumkin.

UZ

Юридический адрес:

ООО «ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС»
423872, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, зд. 130

Уполномоченная организация:

ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.

Тел.: 8-800-250-43-05.

адрес эл. почты: info@haierrussia.ru

Занды мекен-жайы:

«ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС» ЖШК

423872, Ресей, Татарстан Республикасы, Набережные Челны қ., Корпорация Хайер к-си, 130 ғимарат

Қазақстан Республикасындағы үекілетті ұйым/ импорттаушы:

«Хайер Мидл Эйжа»

ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210 ғимарат.

Тел.: 8-800-070-01-29, эл.пощтаның

мекенжайы: support-kz@haieronline.kz

Yuridik manzil:

«HAIER INDUSTRY RUS» MCHJ

423872, Rossiya, Tatariston Respublikasi, Naberejniye chelni shahri, Korporatsiya Haier ko'chasi,
130 bino

Vakolatli tashkilot:

MChJ "HAR", 121099, Moskva, Novinskiy bulvari, 8-bino, 16-qavat, ofis 1601.

Tel.: 8-800-250-43-05,

E-pochta manzili elektron pochta: info@haierrussia.ru

Сделано в России

Ресейде жасалған

Rossiyada ishlab chiqarilgan



0070519151

V800000685

V1

Haier