


Руководство пользователя на сканер штрих-кода

Mercury 9000 P2D «ZEUS»



Световой индикатор	 090911
	Стандартное сканирование
	Сканирование 1D штрих-кодов

Световой индикатор	 090913
	Выкл. сканирование
	Стандартное сканирование

Световой индикатор	 090915
	Выкл. сканирование
	Сканирование 1D штрих-кодов

Гарантийные условия

Под гарантийный случай попадают проблемы с эксплуатационными характеристиками оборудования, не вызванные внешним воздействием.

1. Гарантийный период 2 года.

2. При соблюдении всех условий предоставляется бесплатное обслуживание и устранение неисправностей оборудования.

Перед использованием

Подключение сканера: сначала подключите кабель к сканеру, а затем в USB порт устройства. Оборудование готово к работе.

Основные настройки



0D0100

Восстановить заводские настройки

Настройка символов



091832

Ускорение обработки считывания кодов

Используется для оптимизации процесса сканирования с использованием розничных штрих-кодов. Доступные символы: UPC, EAN, Code128, QR, PDF417.

Настройка суффиксов



090202

Добавить суффикс LF



090300

Добавить суффикс CR+LF




090201

Добавить суффикс TAB



090200

Добавить суффикс CR



Переключение режима сканирования



0E06030

Сканирование по нажатию (по умолчанию)



0E060330000

Автоматическое сканирование

Для быстрой смены режима сканирования нажмите кнопку на сканере. По цвету индикатора можно определить текущий режим. Пользователь может установить 2 режима сканирования (см. Параметры сканирования).

При режиме сканирования «По нажатию», пользователь может нажать кнопку для переключения с желтого индикатора на синий.

При режиме сканирования «Автоматический» после успешного декодирования или ожидания в 30 сек желтый индикатор автоматически переключится на синий.

Стандартное сканирование	Поддерживает сканирование печатных штрих-кодов с экрана телефона.
Сканирование 1D штрих-кодов	Поддерживает сканирование одномерных печатных штрих-кодов и штрих-кодов с экрана телефона
Выкл. сканирование	Отключает сканирование
Сканирование с экрана	Поддерживает сканирование штрих-кодов с дисплеев и зеркальных поверхностей