

ПРОЕКТ: \_\_\_\_\_  
МОДЕЛЬ: CLEANER AUTO 3-IN-1  
КОЛИЧЕСТВО: \_\_\_\_\_  
СОГЛАСОВАНИЕ: \_\_\_\_\_  
ДАТА: 02.12.2022



## CLEANER AUTO 3-IN-1



**ВНИМАНИЕ!** Перед мойкой внимательно ознакомьтесь с информацией на этикетке очистителя. Во избежание получения химических ожогов и иных травм, при работе с концентратом обязательно использование защитной одежды, перчаток и очков. Никогда не открывайте камеру во время программы очистки!

В соответствии с требованиями безопасности, санитарно-гигиеническими требованиями и во избежание неполадок в работе оборудования, необходимо проводить очистку пароконвектомата ежедневно.

Примите к сведению, что очистку пароконвектомата необходимо проводить ежедневно даже при использовании пароконвектомата исключительно в режиме пара.

Производите очистку оборудования только специализированным профессиональным очистителем RADAX CLEANER AUTO 3-IN-1, который разработан специально для быстрой, бережной, экономичной и эффективной очистки и защите оборудования от преждевременного износа, а также другими рекомендованными профессиональными очистителями Ecolab Oven Cleaner Power, Suma Auto Oven Clean.

Никогда не используйте абразивные средства, агрессивную или коррозионную химию, хлорсодержащие средства, неспециализированные препараты и препараты сомнительного качества во избежание повреждения агрегатов и узлов аппарата, внутренних поверхностей пароконвектомата,

разъедания прокладок и уплотнителей, выхода из строя системы автоматической очистки, а также выщелачивания и помутнения стекла.

**ВНИМАНИЕ!** Перед мойкой внимательно ознакомьтесь с информацией на этикетке очистителя. Во избежании получения химических ожогов и иных травм, при работе с концентратом обязательно использование защитной одежды, перчаток и очков. Никогда не открывайте камеру во время программы очистки!

Использование программы очистки:

1. Убедитесь, что канистра моющего средства не пуста, правильно подсоединена к шлангу подачи моющего средства, а также, что погружной фильтр с запасом достает до уровня жидкости.
2. Убедитесь, что дверь пароконвектомата плотно закрыта, а сливная труба не имеет препятствий.
3. Проверьте, что температура камеры пароконвектомата не превышает 55 °С.
4. Выберите и запустите подходящий режим мойки.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.\* Рекомендованная розничная цена с НДС. Окончательную цену уточняйте у вашего дистрибьютора.

