


MERTECH[®]
equipment




ЗАРЯДНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ
ПОДСТАВКА

CRADLE

ДЛЯ СКАНЕРОВ
MERTECH 2200/2210

СОЕДИНЕНИЕ КРЕЙДЛА С ПК



Шаг:

1. Подключите кабель из комплекта к крейdle и вставьте в USB порт ПК.
2. Отсканируйте сканером штрих-код находящийся на крейdle, дождитесь звукового сигнала от сканера о завершения подключения.
3. При нажатии кнопки на крейdle, сканер связанный с этим крейdle, издаст звуковой сигнал.


ИНДИКАЦИЯ КРЕЙДЛА



Индикатор питания: горит зеленый светодиод, устройство работает исправно.


Индикатор BLE соединения: горит синий светодиод, соединение установлено

ЗАРЯДКА СКАНЕРА В КРЕЙДЛЕ



Убедитесь, что кабель подключен, установите сканер в крейdle. Красный светодиод сканера горит во время зарядки и гаснет при полной зарядке. Время зарядки: около 3~4 часов.

ПРЯМАЯ ЗАРЯДКА СКАНЕРА



Вы можете зарядить сканер с помощью кабеля Micro USB из комплекта сканера. Красный светодиод сканера горит во время зарядки и гаснет при полной зарядке. Время зарядки: около 3~4 часов.